ATH-CKL202iS

取扱説明書

(A) audio-technica

お買い上げありがとうございます。ご使用の前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。 また、保証書と一緒にいつでもすぐ読める場所に保管しておいてください。

安全上の注意

本製品は安全性に充分な配慮をして設計していますが、使いかたを誤ると事故が起こることがあります。 事故を未然に防ぐために下記の内容を必ずお守りください。

♪ 注意

この表示は「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性があります」を意味

しています。

この表示は「取り扱いを誤った場合、使用者が傷害を負う、または物的損害が発生する可能性が あります |を意味しています

⚠ 警告

- ●自動車、バイク、自転車など、乗り物の運転中は絶対に使用しないでください。交通事故の原因となります。 ●周囲の音が聞こえないと危険な場所(絡切、駅のホーム、工事現場、車や自転車の通る道など)では使用しないでください。 ◆本製品は密閉度が高く、外部の音が関こえにくくなります。周囲の音が聞こえる音量で、安全を確かめながらご使用ください。 ●イヤビースは幼児の手の届かない場所に保管してください。

⚠ 注意

- ●耳をあまり刺激しない適度な音量でご使用ください。大音量で長時間聴くと聴力に悪影響を与えることがあります。
 ●肌に異常を感じた場合は、すぐにご使用を中止してください。
 ◆本製品を使用中に気分が悪くなった場合は、すぐにご使用を中止してください。
 ●分解や改造はしないでください。
 ●ヘッドホンを耳から外したときは、必ずイヤビースが本体に付いているかご確認ください。
 イヤビースが可の中に残り取り出せない場合は、すぐに医師の診察を受けてください。
 ●本製品は耳をふさぐ形状のため、蒸れによりかゆみなどを感じることがあります。その場合は一旦ご使用を中止してください。

使用上の注意

- ●ご使用の際は、接続する機器の取扱説明書も必ずお読みください。 ●本製品を使用時に万一メモリーなどが消失しても、当社では一切責任を負いません。 接続時に落といたり、強い力が加わらないようご注意ください。 スマートフォンのジャックや本製品が破損する恐れがあります。 ●交通機関や公共の場所では、他の人の迷惑にならないよう、音量にご注意ください。


- ●接続する際は、必ず機器の音量を最小にしてください。
- ●乾燥した場所では耳にピリピリと刺激を感じることがあります

- ▼紀族した場所には月にとりことの表々を思いることからりよう。
 ごれは人体や接続した機器に蓄積された静電気によるものでヘッドホンの故障ではありません。
 ●強い衝撃を与えないでください。
 ●直射日光の当たる場所、医房器具の近く、高温多湿やほこりの多い場所に置かないでください。

- ●直射日光の当たる場所、暖房器見り近く、高温多温やほこりの多い場所に置かないでください。また水がかからないようにしてください。
 ◆本製品は長い間使用すると、紫外線(特に直射日光)や摩擦により変色することがあります。
 ◆本製品をそのままパッグやボケットなどに入れるとコードが引っかかり、断線の原因になります。
 コードは必ずフラグを持って放きを出してください。コートを引っ張ると断縁や事故の原因になります。
 コードをスマートフォンに巻き付けないでください。断線の原因になります。
 コードを表す取る際は必ずスマートフォンを参りしてコードを参いてください。
 コードの損傷を防ぐため、コードはおじれないよう注意し、強い力を入れずに巻いてください。
 ブラクの根元部分ではコードを巻かないでください。断線するおそれがあります。
 長さ調節の際、余格を持って長めに調節してください。
 コードが短いと引っ張られてヘッドホンやiPodなどが落下したりコードが断線したりするおそれがあります。

各部の名称と接続例

ご使用になる前に、下図を参考にヘッドホンの各部をご確認ください。



使いかた


ートフォンの使用方法については、当社ではサポートしておりません。 ※接続する機器の取扱説明書もあわせてお読みください。

※ 最新の適合につきましては当社ホームページ (http://www.audio-technica.co.jp/i/) をご確認ください。



- ①接続する機器の音量を最小にして、ヘッドホン端子に本製品を接続します。
- ② 本製品の"L(方)"の表示側を左耳に、"B(右)"の表示側を右耳に装着し、
- イヤピースを調整します。 ③ 接続している機器を再生し、リモートコントローラーまたは接続機器で音量を調整してください。
- ※ 接続する機器の取扱説明書もあわせてお読みください。

マイク付きリモートコントローラーの使いかた



操作 手順 音楽や動画を再生する 音楽や動画を一時停止する コントロールボタンを 1回押します。 着信を受ける 通話を終了する

コード巻き取りホルダーの使いかた

図のようにコードを巻き付けて長さを調節できます。

(巻き付ける長さは30cmまでを目安に調節してください。それ以上巻き付けると外れやすくなります。)



⚠ 注意

●本製品以外に使用しないでください。

●プラグやコード分岐部を巻き付けないようにしてください。負担がかかりやすく断線につながるおそれがあります。

お手入れのしかた

長くご使用いただくために各部のお手入れをお願いいたします。

お手入れの際は、アルコール、シンナーなどの溶剤類は使用しないでください。 ■本体、リモートコントローラー/マイクについて

本体、ソモー・コントローシーペインルことに 終いた布で本体の汚れを拭いてください。特にイヤビース接触面(右図参照)は、イヤ ビースを通して皮脂などの汚れが付着します。汚れが付着したまま使用すると、イヤ ビースが外れやすくなります。こまめに汚れを拭いてください。なお、音が出る部分は 繊細なため、触らないようにしてください。故障の原因になります。

コートについて 汗などで汚れた場合は、使用後すぐに乾いた布で拭いてください。

汚れたまま使用すると、コードが劣化して固くなり、故障の原因になります。

プラグが汚れた場合は、乾いた布で拭いてください。ブラグが汚れたまま使用すると、 音とびや雑音が入る場合があります。




イヤピースについて

■イヤビースのサイズ
本製品は、4サイズのシリコンイヤビースXS、S、M、Lを付属しており、お買い上げ時はMサイズが装着されています。よりよい音質で楽しんでいただくために、イヤビースのサイズを換えて、イヤビースを耳の収まりのよい位置に調節してください。イヤビースが 耳にうまく装着されていないと低音が聞こえにくいことがあります。

は、 部手入れのしかた ヘッドホンからイヤビースを外し、うすめた中性洗剤で手洗いしてください。 洗浄後は乾いてからご使用ください。

交換のしかた 消耗したイヤビースを外し、新しいイヤビースを斜めから押し当てます。(図参照) 内側を広げるように強く押し込み、奥までしっかり取り付けてください。 ※イヤビースが外れにくい設計にしているため、取り付けがきつくなっています。



⚠ 注意

●イヤビースは汚れが付きやすいため、定期的に取り外しお手入れをしてください。 ●イヤビースは消耗品のため、保存や使用により劣化します。 嵌合がゆるくなるなどの劣化が見られた場合は変換イヤビースを販売店でお買い求めください。 ●度外したイヤビースを本体に付ける際は、確実に取り付けられているかを確認してください。 イヤビースが耳の中に残ったまま放置すると、けがや病気の原因になります。

テクニカルデータ

ヘッドホン部 型式 ドライバー 出力音圧レベル 再生周波数帯域 最大入力 インビーダンス

ダイナミック型

φ8.5mm 100dB/mW 20~23,000Hz 200mW 16Ω

マイク部 型式 :コンデンサー型 指向特性 :全指向性 :・4.4dB (OdB=1V/Pa.1kHz) でつ~15,000Hz

(改良などのため予告なく変更することがあります。)

_ ノノ人 : 16Ω 質量 (コード除く): 約3.5g プラグ : ** 2 5 ---. 約3.58 : ゆ3.5mm金メッキ4極ステレオミニブラグ : 1.2m(Y型*)*左右のコードの長さが同じです。 : イヤビース (XS.SM.L)、コード巻き取りホルダー、変換コード 一ド長

付属品 ER-CKM55 (XS,S,M,L)

アフターサービスについて 本製品をご家庭用として、取扱説明や接続・注意書き に従ったご使用において故障した場合、保証書記載の 期間・規定により無料修理をさせていただきます。修理 ができない製品の場合は、交換させていただきます。 お買い上げの際の領収書またはレシートなどは、保証 開始日の確認のために保証者と共に大切に保管し、修 押は上の微型状況をおり、ます。 理などの際は提示をお願いします。

株式会社オーディオテクニカ 〒194-8666 東京都町田市成瀬 2206 http://www.audio-technica.co.jp

お問い合わせ先(電話受付/平日9:00~17:30) 製品の仕様使いかたや修理部品のご相談は、販売店または 当社相談窓口およびホームページのサポートまでお願いします。

当社制酸窓口およびホームページのサポートまでお願いしまで、 ●相談窓口(製品の仕様 使いかた) 図 0120-773-417 (携帯電話 PHSなどのご利用は 03-6746-0211) FAX: 042-739-9120 Eメール: support@audio-technica.cd (携帯電話 PHSなどのご利用は 03-6746-0212) FAX: 042-739-9120 Eメール: servicecenter@audio-technica.cd ホームページ (サポート) www.audio-technica.co.jp/atj/support/

-ル: servicecenter@audio-technica.co.jp

MADE IN CHINA

102440042